

Handleiding voor de Gebruiker



DigiTech 10 brandkastslot



TMA Kluizen
Aalsbergen 20
6942 SE Didam

www.tmakluizen.nl
tel. 0316 295 699
service@tmakluizen.nl

Lees deze instructies helemaal door...

Verander fabrieks-codes direct na installatie van de brandkast !!!

Algemene informatie over de DigiTech 10

1. Het slot wordt bediend door 12 toetsen, 10 cijfers + 1 pijl  + 1 vinkje .
2. Uw Gebruikers-code bestaat uit 2 delen - een vast volgnummer 02 t/m 10 toegewezen door uw manager, en een persoonlijk, instelbare 6-cijferig openingscode... bijv. 02 - 0 2 0 2 0 2.
3. Als Gebruiker kunt u het slot openen, én uw persoonlijke code wijzigen.
4. Na 4 keer foute code-invoer blokkeert het slot voor 4 minuten. In het LCD scherm staat "CODE FOUT WACHTTIJD 4 MIN." Het is dan niet mogelijk om het slot te bedienen.
5. Het slot wordt gevoed door een 9-V blok batterij, achter een deksel onderaan de behuizing.
6. Bij lage batterij-spanning hoort u een lang beep signaal. In het LCD scherm staat "VERVANG BATTERIJ" Vervang de batterij zo snel mogelijk, Duracell, géén oplaadbare.
7. Bij vervanging van de batterij blijven alle codes bewaard.

Gebruik

Druk op een knop om het toetsenbord te activeren. Het LCD scherm dooft na 30 seconden indien er geen verdere actie plaats vindt.

U kunt in een menu bladeren met . Verlaat een menu bij "TERUG" met .

Bevestig uw handelingen - acties - keuzes met .

Openen van het slot

Druk op een toets. In het scherm verschijnt

TOETS CODE
X X – X X X X X X

Toets uw Gebruikers-code in. Bij een foute code staat in het scherm

CODE ONGELDIG

Bij een correcte code staat in het scherm

OPEN DE KLUIS

Open de deur (binnen 4 seconden) zodra de groene led brandt

Sneltoetsen

Onder elk getal van het toetsenbord zit een

sneltoets functie, u gebruikt meestal de 0, 5 en 8.



= Verander Gebruikers-code

= Test mode

= Software versie

= Terug naar start menu

Code wijzigen

Verander codes altijd met kluisdeur open! Test nieuwe codes 3x

Activeer het toetsenbord, houd ingedrukt. In het scherm verschijnt

OUDE CODE
X X – X X X X X X

Toets de **OUDE CODE** in. In het scherm staat

NIEUWE CODE
X X X X X X

Toets de **NIEUWE CODE** in. In het scherm verschijnt de code

HERHAAL CODE
X X X X X X

Toets nogmaals de **NIEUWE CODE** in.

ACTIE UITGEVOERD

Test nu de nieuwe code, met kluisdeur open

Test mode

Activeer het toetsenbord, houd ingedrukt. In het scherm verschijnt

1234567890 v

Toets alle 12 tekens in afgebeelde volgorde 1-voor-1 in

1234567890 v

Wanneer een toets correct functioneert wordt dit aangegeven met een korte beep signaal. In het scherm verschijnt

ACTIE
UITGEVOERD

Indien een toets niet correct functioneert dan wordt dit aangegeven met een lang beep signaal. In het scherm verschijnt

FOUTE WAARDE
TOETS

Software versie

Activeer het toetsenbord, houd ingedrukt. In het scherm verschijnt

V 1.07
13/10/14

Druk om terug te gaan naar het start menu