

Handleiding voor de Manager

MiniTech Business Pro brandkastslot



TMA Kluizen
Aalsbergen 20
6942 SE Didam

www.tmakluizen.nl
tel. 0316 295 699
service@tmakluizen.nl

Lees eerst de hele handleiding...

Verander fabrieks codes direct na installatie van de brandkast !!!

Algemene informatie over de MiniTech Business Pro slot

1. Het slot heeft 10 codes, ieder met een vast volgnummer plus een 6-cijferige code.
2. Uw Manager code bestaat uit het vaste volgnummer 01 plus uw persoonlijke 6-cijferige (openings)code. Af-fabriek is deze ingesteld op 01 - 1 2 3 4 5 6.
3. Met uw Manager code kunt u:
 - a. het slot openen, uw code wijzigen, tijdvertraging en invoertijden instellen e/o wijzigen.
 - b. 9 Gebruikers(codes) toevoegen, blokkeren of verwijderen.
 - c. een audit uitvoeren.
4. Ieder Gebruikers code bestaat uit 2 delen - een vast volgnummer 02 t/m 10 die u toewijst plus een persoonlijk, instelbare 6-cijferige openings code... af-fabriek 02 - 0 2 0 2 0 2.
5. Een Gebruiker kan *alleen* het slot openen, en zijn persoonlijke 6-cijferige code wijzigen.
6. Het slot wordt gevoed door een 9-V blok batterij, achter een deksel onderaan de behuizing.
7. Bij lage batterij-spanning hoort u een lang beep signaal. In het LCD scherm staat "VERVANG BATTERIJ" Vervang de batterij zo snel mogelijk, Duracell, géén oplaadbare.
8. Bij vervanging van de batterij blijven alle codes bewaard.
9. Na 4 keer foute code invoer blokkeert het slot voor 4 minuten. In het LCD scherm staat "CODE FOUT WACHTTIJD 4 MIN." Het is dan niet mogelijk om het slot te bedienen.

Gebruik

Druk op een knop om het toetsenbord te activeren. Het LCD scherm dooft na 30 seconden indien er geen verdere actie plaats vindt.

In een menu kunt u met  bladeren. Verlaat een menu bij "TERUG" met .

Bevestig uw handelingen - acties - keuzes met .

Sneltoetsen

Onder elk getal van het toetsenbord zit een snel-functie, u gebruikt meestal 1, 5 en 0.



 = Gebruikersbeheer


 = Slot set-up

 = Dynamische codes

 = Blokkeer / deblokkeer het slot

 = Test mode

 = Taal veranderen

 = Audit

 = Software versie

 = Tijd vertraging

 = Verander Manager- of Gebruikers-code

 = Terug naar start menu

 = Master menu

Openen van het slot

Druk op een toets. In het scherm verschijnt

TOETS CODE
X X - X X X X X X

Toets uw Manager code in. Bij een foute code verschijnt

CODE ONGELDIG

Bij een correcte code verschijnt

OPEN DE KLUIS

Open de deur (binnen 4 seconden) zodra de groene led brandt

Code wijzigen

Verander codes altijd met kluisdeur open !!! Test nieuwe codes 3x

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt

OUDE CODE
X X - X X X X X X

Toets de **OUDE CODE** in. In het scherm verschijnt

NIEUWE CODE
X X X X X X

Toets de **NIEUWE CODE** in. In het scherm verschijnt de code

HERHAAL CODE
X X X X X X

Toets nogmaals de **NIEUWE CODE** in.

ACTIE UITGEVOERD

Test nu de nieuwe code, met kluisdeur open

Gebruikers beheren

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt

CODE BEHEER
0 1 - X X X X X X

Toets uw Manager code in

Druk  om alle gebruikers te zien, en hun status...


02 03 04 05 06
v x _ _ v

V = gebruiker actief, X = gebruiker geblokkeerd, _ = gebruiker vrij

Toets het volgnummer van de gebruiker in waarvan u de status wilt veranderen, bevestig uw actie met 

Kies Installeren - Blokkeren - Deblokkeren - Verwijderen met 

Bevestig uw keuze met 

Druk  op Gebruiker 04 om deze te beheren. In het scherm verschijnt

04
INSTALLEREN ?

Druk  om Gebruiker 04 te installeren. In het scherm verschijnt

NIEUWE CODE
X X X X X X

Toets de **NIEUWE CODE** in. In het scherm verschijnt

HERHAAL CODE
X X X X X X

Toets nogmaals de **NIEUWE CODE** in. In het scherm verschijnt



ACTIE UITGEVOERD


Test nu de nieuwe code, met kluisdeur open

Wachttijd / Invoertijd

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt

Toets Manager code. In het scherm verschijnen de actuele waarden

Toets  voor exit, of  om de waardes aan te passen. Invoertijd is de tijd dat u heeft om de code opnieuw in te voeren na de wachttijd.

Toets de nieuwe waardes in, druk  om te bevestigen. In het scherm verschijnt

WACHTTIJD / INVOERTIJD
0 1 – X X X X X X

WACHTTIJD 00
INVOERTIJD 01

WACHTTIJD mm
INVOERTIJD mm

WAARDEN
GEACTUALISEERD

Check gebeurtenissen op het LCD scherm


Gebruik deze functie om de *open*- en *sluit*-gebeurtenissen via het LCD scherm te controleren

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt

Toets Manager code. Wacht tot in het scherm verschijnt

Druk  om meerdere gebeurtenissen uit te lezen, of  om exit

SLOT AUDIT
0 1 – X X X X X X

001:  WOE
28/09 14:42:48


Test mode

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt

Toets alle 12 tekens in afgebeelde volgorde 1-voor-1 in

Wanneer een toets correct functioneert wordt dit aangegeven met een korte beep signaal. In het scherm verschijnt

Indien een toets niet correct functioneert dan wordt dit aangegeven met een lang beep signaal. In het scherm verschijnt

1234567890  v

1234567890  v


ACTIE
UITGEVOERD

FOUTE WAARDE
TOETS

Verander taal

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt

Toets 1 voor ENGLISH, 2 voor DEUTSCH, 3 voor Nederlands.

Druk  om te bevestigen. In het scherm verschijnt

NEDERLANDS
1 2 3

ENTER CODE
X X – X X X X X X

Software versie

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt

Druk  om terug te gaan naar het start menu

V 1.02
10/01/13

Bij vragen of twijfel, mail of bel  via Service@tmakluizen.nl of 0316 295 699