



Noodopening La Gard 1520

Auto drive – direct drive V20/V21

(o.a. ET)

UW KLUIS IS GESLOTEN EN DE BATTERIJEN VAN HET SLOT ZIJN LEEG. WAT TE DOEN?
Kijk waar de batterijen zich bevinden.

Bevinden de batterijen zich aan de buitenkant (onder aan het slot)?

→ Vervang de batterijen.



Bevinden de batterijen zich aan de binnenkant?

→ Hou een batterij tegen de nood-opening en open de kluis met uw code.

→ Vervang de batterijen aan de binnenzijde van de kluis.

